

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

AGT-212

Δοκιμή του αισθητήρα μονοξειδίου του άνθρακα. Τοποθετήστε τον αισθητήρα μονοξειδίου του άνθρακα στην πλαστική σακούλα με το ζιπ που βρίσκεται στο καπάκι της συσκευασίας. Σφίξτε το ζιπ της πλαστικής σακούλας αφήνοντας οπή 1,5 εκατοστών μέσα από την οποία εισάγετε τον σωλήνα του δοχείου. Μην διώχνετε αέρα από τη σακούλα. Ψεκάστε εντός της σακούλας για 3 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια αφαιρέστε το σωλήνα από τη σακούλα και σφίξτε γρήγορα το ζιπ μέχρι να κλείσει τελείως. Η σηματοδότηση του αισθητήρα θα πρέπει να ενεργοποιηθεί εντός 3 λεπτών. Εάν ο αισθητήρας συναγερμού δεν είναι ενεργοποιημένος, επαναλάβετε τη δοκιμή μετά από 15 λεπτά. Εάν, μετά την επόμενη δοκιμή, ο αισθητήρας δεν λειτουργεί, αντικαταστήστε τη συσκευή με μια νέα. Η συσκευασία είναι αρκετή για τη διενέργεια περίπου 7 δοκιμών. Οι αισθητήρες πρέπει να ελέγχονται κάθε 6 μήνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύει βλάβες σε ηλεκτρικά κυκλώματα και ηχητική σηματοδότηση συναγερμού.